

SNÍMAČ ČÁROVÝCH KÓDŮ

MANUÁL T760-04

Změna klávesnice

Pokud Vám čtečka čte písmena ěščřžýáíé místo čísel, je nutné změnit klávesnici na CZ.



Klávesnice CZ



Klávesnice EN

Koncový znak za kódem



Vypnout Enter



Zapnout Enter

Virtuální klávesnice



USB Virtual Serial Port



USB Klávesnice

Automatické čtení

Postup:
Načtete čárový kód "Automatické čtení".
Pro zrušení načtete "Tovární nastavení".



Automatické čtení

Tovární nastavení



Tovární nastavení