

SNÍMAČ ČÁROVÝCH KÓDŮ

MANUÁL T768

Změna klávesnice

Pokud Vám čtečka čte písmena ěščřžýáíé místo čísel, je nutné změnit klávesnici na CZ.

Postup:

Načtěte čárový kód "Krok 1" a následně zvolte typ klávesnice.



Krok 1



Klávesnice CZ



Klávesnice EN

Koncový znak za kódem



Vypnout Enter



Zapnout Enter

Virtuální klávesnice



USB Virtual Serial Port



USB Klávesnice

Automatické čtení

Postup:

Načtěte čárový kód "Automatické čtení".

Pro zrušení načtěte "Tovární nastavení".



Automatické čtení

Tovární nastavení

Postup:

Načtěte čárový kód "Krok 1, Krok 2, Krok 3".



Krok 1



Krok 2



Krok 3