



sensodroid

Sensodroid T-880



sensodroid

Nastavení klávesnice

Pokud potřebujete změnit nastavení klávesnice sejměte kód klávesnice.



CZ klávesnice



EN klávesnice

Párování

Nejprve vložte přijímač do USB rozhraní počítače a ihned jak se rozsvítí světlo na přijímači sejměte čárový kód "Párování". Čtečka kódů Vám potvrdí správání dvěma "pípnutími" světla na přijímači se vypne a přejde do režimu blikání. Tím ukazuje, že čtečka může komunikovat. Pokud se párovací proces nepodaří čtečka "pípá". Pokuste se tedy celý proces zopakovat rychleji.



Párování

Tovární nastavení

Pro obnovení do továrního nastavení postupujte načítání kódů "Krok 1, Krok 2, Krok 3"



Krok 1



Krok 2



Krok 3

Pro další nastavení čtečky použijte prosím AJ manuál jelikož technická data nelze přeložit do Českého jazyka, protože tento překlad by nebyl přesný a k profesionálnímu kódování by byl nepoužitelný.



sensodroid

Uživatelský manuál



sensodroid